



Поз.	Стол		B-811
1	Эксцентрик 15-16D		10
2	Дюбель DU333		10
3	Заглушка эксцентрика		8
4	Конфирмат 7x50		3
5	Заглушка конфирмата		3
6	Опора пластиковая		6
7	Гвоздь 2x25		12
8	Ролик направл 400мм		1
9	Евровинт 6.3x10.5		4
10	Шуруп 4x13 потай		4
11	Заглушка d=8мм		1

Рекомендуемый порядок сборки

- А - Установить пластиковые опоры п.6 на нижней кромке ног.
- Б - Закрепить роликовые направляющие п.8 на ноге левой и правой евровинтами п.9.
- В - Вставить дюбели быстрого монтажа п.2 в отверстия 10 мм столешницы и ног.
- Г - Собрать каркас подстоля согласно схемы.
- Д,Е - Закрепить каркас на конфирматы п.4 и эксцентрики п.1.
- Ж - Установить столешницу.
- З - Вставить и затянуть эксцентрики п.1.
- И,К - Установить заглушки на конфирматы п.5 и эксцентрики п.3.
- Л - Закрепить роликовые ползки к выдвижной полке шурупами 4x13 п.10, вставить полку на место.