





Поз.	Подставка		B-860
1	Конфирмат 7x50		4
2	Заглушка конфирмата		4
3	Опора пластиковая		4
4	Гвоздь 2x25		8

Рекомендуемый порядок сборки

A - Закрепить гвоздями п.5 пластиковые опоры п.4 на нижней кромке боков.

Б - Собрать каркас согласно схемы, вставить и затянуть конфирматы п.5.

В - Установить заглушки п.3.