





Поз.	Подставка		B-850
1	Эксцентрик 15-16D		4
2	Дюбель DU333		4
3	Заглушка эксцентрика		4
4	Шкант 8x35		4

Рекомендуемый порядок сборки

A - Забить шканты п.4 в отверстия на торцах боков.

Б - Вставить дюбели быстрого монтажа п.2 в отверстия 10мм топа.

В - Собрать каркас согласно схемы, вставить и затянуть эксцентрики п.1.

Г - Установить заглушки п.3.