




МЕБЕЛИК
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5 , офис 508



Вешалка Д8М вешалка костюмная



ГОСТ 16371-93
“Мебель.
Общие технические
условия”

Сертификат

№ РОСС RU. ДМ46.Н00642

Изготовитель: ООО “ПолиАрт”
152610, г. Углич, Ростовское шоссе, 21

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- 24 месяца со дня приобретения
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации
- не менее 10 лет

Комплектация

- 1. Стойки задние
- 2. Стойка передняя
- 3. Переходина
- 4. Плечики
- 5. Основание




6. Шпилька
M6x30 - 2 шт.



7. Винт-саморез
M6x60 (с гайкой)- 1 шт.



8. Гайка эрикса



9. Винт



10. Ключ №4

1 шт.



11. Под пятник
войлочный - 4 шт.
(круглый или квадратный)



Рис. 1




Рис. 2

Инструкция по сборке

Перед сборкой наклейте к низу основания (5) войлочные под пятники (11).

1. Положите перед собой **стойки задние (1)** так, чтобы отверстия меньшего диаметра смотрели друг на друга (**рис. 1**);
2. Поочерёдно прикрутите их к **стойке передней (2)**, при помощи **гаек эрикса (8)** и **ключа (10)** (**рис. 2**), гайки нужно накрутить примерно на 3-4 мм. (**не затягивать**);
3. Получившуюся конструкцию прикрутите к **основанию (5)**, при помощи **винтов (9)** и **ключа (10)** (см. внешний вид);
4. Затяните **гайки эрикса (8)**;
5. Поочерёдно вкрутите в **плечики (4)** **шпильки (6)**, после чего вкрутите их в **стойки задние (1)** (см. внешний вид);
6. До упора вкрутите **винт-саморез (7)** в торец **стойки передней (2)** стороной на которой нарезана резьба (**рис. 2**);
7. До упора вкрутите по часовой стрелке **переходину (3)** (см. внешний вид).

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия для общественных помещений - 18 мес.
Для помещений бытового назначения - 24 мес.
2. Гарантийный срок при розничной распродаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи.
3. Комплектность и качество товара проверяется в момент покупки, затем претензии не принимаются.

Правила эксплуатации

При эксплуатации данного изделия необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Избегать ударов по деревянным частям изделия;
- Не ставить предметы, температура которых выше +60°C;
- Избегать соприкосновения силикатного клея, щелочей, абразивных материалов с деталями изделия;
- Максимальная распределённая нагрузка на вешалку 5кг.;

! Использование
электроинструмента
запрещено.

