



# МЕБЕЛИК

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU  
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

## «Дуэт 4»

Столик  
журнальный









ГОСТ 16371-93  
«Мебель.  
Общие технические  
условия»

**Сертификат**  
**№ РОСС RU. ДМ46.Н00643**  
Изготовитель: ООО «ПолиАрт»  
152610, г. Углич, Ростовское шоссе, 21

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
- 24 месяца со дня приобретения  
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации  
- не менее 10 лет

### Комплектация

Опора - 3 шт. 	Гайка  - 3 шт.
Стекло D-850мм. 	Присоска Ø24  -3 шт.
Стекло D-455мм. 	Ключ - 1шт. 

### Инструкция по сборке

1. Возьмите две опоры и привинтите их друг к другу с помощью гаек так, как показано на рисунках 1 и 2.  
**Гайку сильно не затягивайте.**
2. Возьмите третью опору, приложите её к получившейся конструкции как показано на рисунке 3 и 4.
3. Закрутите две оставшиеся гайки, затянув их со средним усилием.
4. Положите стекло меньшего диаметра на шарики, расположенные на опорах.
5. Возьмите стекло большего диаметра и положите его на присоски.




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

При эксплуатации столов стеклянных необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Избегать ударов по столешнице и полке столика;
- Не ставить предметы, температура которых выше +60°C;
- Избегать соприкосновения силикатного клея, щелочей, абразивных материалов со стеклянными деталями стола;
- Максимальная распределённая нагрузка - 20 кг;
- Запрещается переносить стол за столешницу.