

## СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ «Робер 2М, 3М»


 ГОСТ 16371-93  
 «Мебель.  
 Общие технические  
 условия»

**Сертификат**  
**№ РОСС RU. ДМ46.Н00643**

 Изготовитель:  
 ООО «ПолиАрт»  
 152610, г. Углич,  
 Ростовское шоссе, 21


**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**  
 - 24 месяца со дня приобретения  
**СРОК СЛУЖБЫ** при правильной эксплуатации  
 - не менее 10 лет

**Робер 2М**


**Робер 3М**

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

 <p><b>БОКОВИНА</b> 2 шт.</p> <p><b>ПЕРЕКЛАДИНА</b> 2 шт.</p>		 <p><b>РОБЕР 2М</b> СТЕКЛО 750x750 мм</p>	<p><b>КЛЮЧ</b> 1 шт.</p> 	<p><b>ВИНТ</b> 4 шт.</p> 	<p><b>ПРИСОСКА</b> Ø24 - 4 шт.</p> 
---	--	--	---	---	---

 <p><b>РОБЕР 3М</b> СТЕКЛО 550x900 мм</p>
---

### ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ



1. Возьмите одну из боковин и прикрепите к ней с помощью винтов и ключа перекладины
2. Возьмите вторую боковину и аналогичным образом прикрепите её к получившейся конструкции..
3. Вставьте присоски в отверстия, расположенные сверху боковин.
4. Возьмите стекло и положите его на присоски.  
Со средним усилием нажмите на стекло сверху.
5. В случае, если стол качается, отрегулировать высоту ножек можно выкручивая или закручивая заглушки, расположенные внизу.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

При эксплуатации стеклянных столов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Избегать ударов по столешнице и полке столика;
- Не ставить предметы, температура которых выше +60°C;
- Избегать соприкосновения силикатного клея, щелочей, абразивных материалов со стеклянными деталями стола;
- Максимально - распределённая нагрузка на стол - 20 кг.;
- Запрещается переносить стол за столешницу.